

# Guía del usuario

## Air Remote TTL-F

Para otros idiomas, visite:  
[www.profoto.com/support](http://www.profoto.com/support)

 **Profoto**



## Gracias por haber elegido un producto Profoto.

Todos los productos Profoto, ya sean unidades de flash o herramientas de modelado de la luz, están avalados por una experiencia de fabricación de casi cincuenta años.

Si algo hemos aprendido durante estos años es a no pasar por alto ningún detalle. Tan solo ponemos nuestro nombre en un producto en el que confiamos plenamente. Antes de su comercialización, nuestros productos son sometidos a un completo y estricto programa de pruebas. Y solo cuando cumplen los requisitos de rendimiento, calidad y seguridad especificados se distribuyen al mercado.

Por ello confiamos en que su nuevo producto Profoto le servirá durante años y le ayudará en su perfeccionamiento como fotógrafo. No obstante, recibir el producto es tan solo el inicio de este viaje. La verdadera aventura es emplearlo para el modelado de la luz. Por eso nos sentimos orgullosos de poder ofrecerle una gama tan amplia de herramientas de modelado de la luz, que le permitirán crear infinitos efectos para su iluminación.

Puede que esta infinidad de posibilidades le parezca desconcertante en un principio, pero estamos seguros de que pronto dominará todas las opciones que le proporcionamos.

Le animamos a suscribirse a nuestro boletín de noticias o visitar las historias de Profoto, [www.profoto.com/profoto-stories](http://www.profoto.com/profoto-stories), para adquirir más información sobre cómo modificar la luz de fotógrafos que comparten sus historias acerca de las herramientas de modelado de la luz Profoto, con el objetivo de ayudarle a crear imágenes excepcionales.

Disfrute de su producto Profoto.

Conny Dufgran, fundador

# Instrucciones generales de seguridad



## ¡Precauciones de seguridad!

No haga funcionar el equipo antes de haber leído el manual de instrucciones que siempre acompaña al equipo y la información de seguridad que lo acompaña. Asegúrese de que el equipo siempre vaya acompañado de las instrucciones de seguridad de Profoto. Los productos Profoto están destinados a ser utilizados por profesionales. El generador, los focos y los accesorios están destinados exclusivamente al uso para fotografía en interiores. No sitúe ni utilice el equipo en lugares donde pueda estar expuesto a humedad, campos electromagnéticos extremos o áreas con gases inflamables o suciedad. No exponga el equipo a goteos o salpicaduras. No coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, sobre el equipo ni cerca del mismo. No ponga el equipo a cambios bruscos de temperatura en condiciones de humedad, ya que podría producirse condensación de agua en la unidad. No conecte este equipo a equipos de flash de otras marcas. No utilice focos de flash sin las tapas de cristal protectoras o las rejillas protectoras suministradas. Las tapas de cristal deben sustituirse si presentan daños visibles hasta el punto que se vea afectada su efectividad; por ejemplo, si presentan grietas o arañazos profundos. Las lámparas deben sustituirse si están dañadas o deformadas térmicamente. Al colocar una lámpara en el soporte, asegúrese de no tocar la bombilla con las manos desprotegidas. El equipo solo debe ser revisado, modificado o reparado por personal de servicio competente y autorizado. Advertencia: los terminales marcados con el símbolo de flash son peligrosos cuando tienen excitación eléctrica.



## ADVERTENCIA - Riesgo de descarga eléctrica - Alta tensión.

Los generadores alimentados con corriente siempre deben conectarse a una toma de red con conexión de tierra. Utilice únicamente cables de extensión Profoto. No abra ni desmonte los generadores ni los focos. El equipo funciona con alta tensión. Los condensadores del generador permanecen cargados eléctricamente durante un periodo de tiempo considerable una vez apagado el aparato. No toque las lámparas de modelado ni los tubos de flash al montar la vara metálica del paraguas en el orificio del reflector. Desconecte el cable del foco que hay entre el generador y el foco para cambiar la lámpara de modelado o el tubo de flash. El enchufe a la red eléctrica o el conector del aparato deben utilizarse como dispositivo para la desconexión. El dispositivo para la desconexión debe estar siempre operativo. Las pilas (batería o pilas instaladas) no deben estar expuestas a un calor excesivo, como luz solar directa, fuego o similar.



## ¡Precaución - Peligro de quemaduras - Piezas calientes!

No toque las piezas calientes con los dedos desprotegidos. Las lámparas de modelado, los tubos de flash y algunas piezas metálicas emiten un fuerte calor cuando se usan. No sitúe las lámparas de modelado ni los tubos de flash demasiado cerca de las personas. Excepcionalmente cualquier lámpara puede explotar y proyectar partículas calientes. Asegúrese de que la tensión nominal de la lámpara de modelado coincida con los datos técnicos de la guía del usuario en cuanto a la alimentación eléctrica.

## Nota sobre RF.

Este equipo utiliza el espectro de radio y emite energía de radiofrecuencia. Debe prestarse especial atención cuando el dispositivo esté integrado en sistemas. Asegúrese de seguir todas las especificaciones incluidas en este documento, especialmente las relativas a temperatura de funcionamiento y rango de tensión de alimentación. Asegúrese de que el dispositivo se utilice de conformidad con la normativa local. El espectro de frecuencia que utiliza este dispositivo es compartido con otros usuarios. No se puede excluir la posibilidad de interferencia.



## Eliminación final

El equipo contiene componentes eléctricos y electrónicos que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. El equipo puede ser devuelto a un distribuidor de Profoto para su reciclaje gratuito conforme a la RAEE. Asegúrese de cumplir los requisitos legales locales relativos a la eliminación selectiva de residuos, por ejemplo la directiva RAEE para equipos eléctricos y electrónicos en el mercado europeo, cuando la vida útil del producto haya llegado a su fin.

# Contenido

Descripción del sistema y productos compatibles.....	7
Generalidades sobre el funcionamiento inalámbrico con Profoto Air .....	8
Nomenclatura .....	9
Instrucciones de funcionamiento .....	11
Guía rápida .....	11
Encendido/apagado .....	12
Selección de canal .....	12
Selección de sincronización .....	12
HSS (flash FP) .....	12
Selección de modo (TTL o manual).....	13
Funcionamiento en modo TTL (modo automático).....	13
Funcionamiento en modo MAN.....	15
Sincronización de prueba .....	16
Otros.....	16
Restablecimiento de los ajustes de fábrica .....	16
Comprobación de la batería y ahorro de energía integrado.....	17
Comprobación del firmware.....	17
Actualización del firmware.....	17
Ficha técnica.....	18
Información normativa .....	20



## Descripción del sistema y productos compatibles

El Air Remote TTL-F, ligero y de dimensiones reducidas, se ha diseñado para facilitar el uso de un flash. Montado en la zapata de la cámara, funciona como extensión inalámbrica de su cámara para los flashes Profoto, combinando el control de exposición TTL (Through-The-Lens o a través del objetivo) con la posibilidad de ajustar y sincronizar manualmente su iluminación con Profoto.

- El Air Remote TTL-F se ha diseñado especialmente para cámaras Fujifilm.
- Puede que algunos modelos de cámara no sean compatibles o vean limitada su funcionalidad. Cree una cuenta de usuario gratuita en [profoto.com/myprofoto](http://profoto.com/myprofoto), para comprobar e instalar la última versión del firmware o descargar la nota de la versión con la lista actualizada de las cámaras compatibles.
- El Air Remote TTL-F funciona con generadores y unidades de flash Profoto, con funcionalidad Profoto Air integrada, según la tabla siguiente.
- El Air Remote TTL-F también se puede utilizar para disparar los transceptores Air Remote y Air Sync Profoto Air.
- El Air Remote TTL-F no es compatible con los flashes Fujifilm Speedlights ni otros flashes que no sean Profoto.
- El Air Remote TTL-F no es compatible con ningún sistema de disparo por radio de otros fabricantes.

Etiquetado Air en el flash Profoto	Funciones activadas en Air Remote TTL-F			
	Sincronización manual	Control remoto	TTL	HSS
Air TTL	X	X	X	X
Air	X	X		
AirS	X			

### Nota:

Los flashes Profoto A1 son totalmente compatibles con AirTTL y se pueden utilizar separados de la cámara junto con Air Remote TTL-F.

## Generalidades sobre el funcionamiento inalámbrico con Profoto Air

Los canales de Profoto Air [1-8] utilizan ocho frecuencias específicas de la banda de 2,4 GHz y tienen un alcance operativo de hasta 300 metros (1000 pies). Las frecuencias se distribuyen uniformemente en toda la banda de frecuencias. Puesto que cada canal utiliza una frecuencia de radio distinta, es posible seleccionar un canal sin que se produzca la interferencia de otros fotógrafos que utilicen Profoto Air, dispositivos WLAN/Bluetooth u otros equipos de radio que funcionen en la banda de frecuencia de 2,4 GHz.

- Mantenga los cables alejados de antenas.
- Mantenga la línea de visión entre el Air Remote TTL-F y la unidad de flash siempre que sea posible.
- Al ocultar el flash de la vista, procure que no quede detrás ni junto a objetivos metálicos o que contengan agua, ya que podrían afectar al alcance de la radio.

# Nomenclatura



1. Botón ON
2. Pantalla
3. Botones Energy
4. Botones de grupo (A,B,C)
5. Botón Test
6. Botón Mode
7. Botón Sync
8. Botón Channel
9. Botón Head
10. Botón Model



11. Compartimento de baterías

12. Conector de zapata

13. Puerto USB

14. Mecanismo de bloqueo

# Instrucciones de funcionamiento

## Guía rápida

Para obtener instrucciones detalladas, consulte las secciones subsiguientes.

## Ajustes del flash Profoto

1. Configure el flash para la sincronización por radio/aire (puede variar en función del modelo de flash).
2. Seleccione el mismo canal de radio en todos los flashes.
3. Seleccione el mismo grupo (A, B o C) para todos los focos que desee controlar simultáneamente.

## Air Remote TTL-F

4. Deslice el conector de zapata del Air Remote TTL-F en la zapata de la cámara. Gire el mecanismo de bloqueo [14] para fijar el dispositivo.
5. Encienda el control remoto.
6. Seleccione el mismo canal de radio en el control remoto que en los flashes.
7. Pulse el botón Mode [6] para alternar entre los modos TTL (automático) y MAN (manual).
8. Pulse el botón A, B o C para seleccionar el grupo correspondiente.
9. Cuando se selecciona un grupo:
  - a) Pulse el botón HEAD [9] para encender/apagar los focos/flashes.
  - b) Pulse el botón MODEL [10] para encender/apagar la luz de modelado.
  - c) Pulse los botones ENERGY [3] para ajustar el nivel de energía del grupo en relación con los demás grupos (modo TTL) o el nivel de energía del grupo (modo MAN). Como los ajustes de energía funcionan de forma diferente en el modo TTL y el modo manual, recomendamos leer cuidadosamente las instrucciones detalladas para el funcionamiento en ambos modos, en las páginas 13-16 de este manual de usuario.
10. Pulse el botón TEST [5] para transmitir manualmente una señal de sincronización con el fin de comprobar los ajustes.

## Encendido/apagado

1. Mantenga pulsado el botón ON [1] para encender/apagar el control remoto.

### Nota:

El control remoto se apaga automáticamente después de 30 minutos de inactividad. El apagado automático se puede desactivar manteniendo pulsado el botón "Energy+" [3] al poner en marcha el control remoto. Dos pitidos cortos confirman la desactivación.

Tenga en cuenta que al desactivar el apagado automático, unas baterías nuevas se agotarán en aproximadamente 20 horas de uso inactivo. La cámara no deberá estar en modo de funcionamiento silencioso.

## 12

## Selección de canal

El canal seleccionado actualmente se muestra en la sección CHANNEL de la pantalla [2].

1. Pulse el botón Channel [8] repetidas veces hasta que se visualice el canal deseado.

## Selección de sincronización

El ajuste de sincronización seleccionado (ajuste de sincronización de las cámaras) se muestra en la sección SYNC de la pantalla [2].

- 1.<sup>a</sup>: Los flashes se disparan cuando la primera cortinilla del obturador está completamente abierta.
- 2.<sup>a</sup>: Los flashes se disparan cuando la segunda cortinilla del obturador se está cerrando.
- Hi-S: Se ha seleccionado AUTO FP. La cámara seleccionará automáticamente el modo HSS o el flash con la primera cortinilla abierta, dependiendo de la velocidad del obturador.

### NOTA:

El flash HSS será necesario al hacer fotos a velocidades por superiores a la velocidad X-sync de la cortinilla del obturador. Normalmente, el HSS no se utiliza para el obturador de láminas.

## HSS (flash FP)

HSS permite disparar con flash a una velocidad de obturación más rápida que la velocidad más rápida de sincronización con flash externo (x-sync) de la cámara, todo hasta 1/8000s (puede variar entre los diferentes modelos de cámara). Esta opción puede ser extremadamente útil para limitar la influencia de la luz ambiental al disparar en condiciones de mucha iluminación.

**Nota:**

- Durante un flash HSS, el flash emite impulsos para proporcionar una potencia luminosa constante todo el tiempo en que el obturador está abierto. El rango exacto puede variar entre los diferentes modelos de flash.
- Un uso frecuente de HSS tendrá un impacto en la vida útil del tubo de flash.
- Puede que su flash remoto y AirTTL requieran una actualización de firmware para poder utilizar esta función. Puede consultar las últimas actualizaciones así como una lista de las cámaras compatibles en [profoto.com/myprofoto](http://profoto.com/myprofoto). Cree su cuenta personal e inicie sesión para acceder a todas las nuevas actualizaciones.

**Selección de modo (TTL o manual)**

El modo seleccionado actualmente se muestra en la sección MODE de la pantalla [2].


1. Pulse el botón Mode [6] para alternar entre los modos TTL y MAN.
  - Modo TTL: La cámara fija la potencia luminosa de los flashes. La relación entre los niveles de energía de los grupos A, B y C se puede ajustar.
  - Modo MAN: La potencia luminosa de los grupos A, B y C se puede controlar manualmente.

**Funcionamiento en modo TTL (modo automático)**

En modo TTL la cámara define la potencia luminosa de los flashes. Si se utiliza más de una luz, se puede ajustar la relación entre los niveles de energía de los grupos A, B y C. Ello puede utilizarse, por ejemplo, para conseguir una mayor incidencia de luz en uno de los lados del objeto.

- Pulse el botón de grupo A, B o C [4] para seleccionar el grupo que desee ajustar.
- Utilice los botones ENERGY [3] para definir la potencia luminosa relativa para el grupo seleccionado en relación con los demás grupos. Las relaciones se pueden definir  $\pm 2.0f$  de apertura para cada uno de los grupos A, B o C. Las relaciones no deben confundirse con la compensación de la exposición. Lea detenidamente todas las notas que hay al final de esta sección.
- Para cambiar la exposición total del flash, utilice la función de compensación de la exposición del flash de la cámara. Consulte el manual de la cámara para obtener más información.
- Pulse el botón Model [10] para encender/apagar la luz de modelado del grupo seleccionado.

- Pulse el botón Head [9] para encender/apagar los focos del grupo seleccionado (si los focos de un grupo están apagados, el valor de relación de ese grupo mostrará '--')
- Al pasar del modo MAN al modo TTL, se visualiza el valor de relación TTL anterior.



Ejemplo de los ajustes remotos de la pantalla [2] en funcionamiento en modo TTL

En la ilustración se muestra la pantalla [2] cuando:

- Se ha seleccionado el modo TTL, sincronización de la primera cortinilla y canal 1.
- Se ha seleccionado el grupo C para el ajuste.
- La potencia luminosa relativa de las luces del grupo A está definida en 2,5 f de apertura más que las luces del grupo C. (A a +1,5 f de apertura y C a -1,0 f de apertura).
- Las luces/focos del grupo B están apagados.
- La luz de modelado está encendida tanto en el grupo A como en el C.


#### NOTA:

- Los valores de relación no deben confundirse con la compensación de la exposición del flash. Para compensar la exposición total del flash, utilice la función de compensación de la exposición del flash de la cámara. Consulte el manual de la cámara para obtener más información.
- Si se utilizan flashes no compatibles con Profoto AirTTL en combinación con flashes Profoto AirTTL en modo TTL, las potencias de los flashes no TTL se agregan a la exposición total del flash. Estos flashes pueden utilizarse, por ejemplo, para ajustar manualmente la exposición en el fondo.
- Si se configura un flash compatible con Profoto AirTTL en los grupos D, E o F, se sincronizará pero no formará parte del cálculo de TTL. Las potencias de estos flashes se agregan a la exposición total del flash y pueden utilizarse, por ejemplo, para ajustar manualmente la exposición en el fondo.
- La cámara puede ser compatible con la selección de modo desde la interfaz de usuario. En consecuencia, se actualizará la configuración del control remoto.

## Funcionamiento en modo MAN

Con el Air Remote TTL-F en modo MAN, la potencia luminosa de los grupos A, B y C se puede ajustar manualmente. Alternando entre el modo TTL y el modo MAN, puede realizar pruebas hasta conseguir la luz perfecta.

- Pulse el botón del grupo A, B o C [4] para seleccionar el grupo correspondiente.
- Para seleccionar todos los grupos, pulse dos veces uno de los botones de grupo [4].
- Utilice los botones ENERGY [3] para ajustar la potencia luminosa del grupo. El ajuste (aumento/disminución) siempre se inicia desde el ajuste de potencia luminosa actual y el valor de ajuste se muestra momentáneamente en la sección ENERGY de la pantalla [2].
- Pulse el botón Model [10] para encender/apagar la luz de modelado del grupo seleccionado.
- Pulse el botón Head [9] para encender/apagar los focos del grupo seleccionado (si los focos de un grupo están apagados, el valor de relación de ese grupo mostrará '--')



Ejemplo de los ajustes remotos de la pantalla [2] en funcionamiento en modo MAN

En la ilustración se muestra la pantalla [2] cuando:

- Se ha seleccionado el modo MAN, sincronización de la primera cortinilla y canal 1.
- Se ha seleccionado el grupo C para el ajuste.
- Las luces/focos del grupo B están apagados.
- La luz de modelado está encendida en los grupos A y C. Si se ajusta la potencia luminosa del grupo A o C, momentáneamente se mostrará el cambio de energía.

#### **NOTA:**

- Pulse el botón ENERGY para aumentar/disminuir en incrementos de 1/10 f de apertura.
- Mantenga pulsado el botón ENERGY para aumentar/disminuir en incrementos de 1 f de apertura.
- Si el flash no puede definir una potencia luminosa porque se encuentra fuera de su rango de potencia, el Air Remote TTL-F emite una señal acústica para indicar que el comando no se ha ejecutado. La potencia luminosa de todos los flashes del grupo seleccionado permanece invariable.
- Cuando todos los grupos estén seleccionados, el control remoto también controlará las luces del grupo D, E o F (seleccionadas en el flash).

## **Sincronización de prueba**

- Pulse el botón Test [6] para transmitir manualmente una señal de sincronización.

## **Otros**

### **Restablecimiento de los ajustes de fábrica**

Para restablecer los ajustes de fábrica del Air Remote TTL-F:

- Apague el Air Remote TTL-F.
- Mantenga pulsados los botones del grupo C [4] y ON [1] simultáneamente.

## Comprobación de la batería y ahorro de energía integrado

El símbolo de batería baja se muestra cuando la carga de la batería alcanza un nivel crítico.



Para ahorrar batería, la pantalla se apaga automáticamente al cabo de 30 segundos de inactividad. Pulse el botón ON [1] para encender la pantalla. La pantalla también se enciende al utilizar cualquiera de los botones de función.

## Comprobación del firmware

Mantenga pulsado el botón MODE [6] durante 5 segundos al encender el control remoto.

## Actualización del firmware

Le recomendamos que busque actualizaciones del firmware antes de empezar a utilizar su nuevo Air Remote TTL-F.

Para acceder a las últimas actualizaciones gratuitas cree su cuenta personal en [profoto.com/myprofoto](https://profoto.com/myprofoto). Una vez que disponga de una cuenta también puede registrar sus productos, y así tendrá la seguridad de que recibe un aviso siempre que salgan nuevas actualizaciones.

La actualización del firmware se realiza a través del puerto USB [13] del control remoto, siguiendo las instrucciones proporcionadas en la solicitud de actualización descargada de [profoto.com/myprofoto](https://profoto.com/myprofoto). Siempre puede ponerse en contacto con su agente o distribuidor local para obtener un servicio profesional.

Para actualizar su cámara Fujifilm a la última versión, visite la página web de Fujifilm.

## Ficha técnica

Especificaciones	
Banda de frecuencia	2,4 GHz (2404 a 2479,3 MHz)
N.º de canales de frecuencia	8 (1-8)
Salida de potencia de radio:	Máximo 10 mW
N.º de grupos por canal	3 (A-C)
Modos operativos	TTL y manual
Compatibilidad TTL de la cámara	Busque las últimas actualizaciones de firmware y una lista completa de los modelos de cámaras de Fujifilm que están aprobadas para Air Remote TTL-F en las últimas notas de la versión, en <a href="http://profoto.com/myprofoto">profoto.com/myprofoto</a>
Modos de sincronización:	Defina el modo flash de la cámara en 1. <sup>a</sup> , 2. <sup>a</sup> , Hi-S: AUTO FP.
Soporte/conectores de la cámara	Conector de zapata para Fujifilm. Mini conector USB para actualizaciones de firmware.
Alcance	Hasta 300 m para disparo normal
	Hasta 100 m (330 pies) para control remoto y TTL
Tipo de batería	2xAAA, 1,5 V (no son de litio)
Vida útil habitual de la batería	30 horas
Tipo de antena	Integrada
Pantalla LCD	Sí

Apagado automático	Control remoto: Se apaga después de 30 minutos de inactividad (se puede desactivar) Pantalla: Se atenúa parcialmente después de 20 segundos de inactividad. Se inactiva después de 2 minutos de inactividad.
Funcionalidad de Profoto Air compatible	
Sincronización/disparo del flash	Sí, Air Remote TTL-F dispara transceptores Air Remote y Air Sync además de todos los flashes Profoto con la etiqueta AirTTL, Airy AirS.
Control remoto	Sí, Air Remote TTL-F funciona como control remoto manual para todos los flashes Profoto con la etiqueta AirTTL y Air.
Control TTL	TTL con control de grupo para todos los flashes Profoto con la etiqueta AirTTL.
HSS	HSS para todos los flashes Profoto con la etiqueta AirTTL.
Medidas	
Dimensiones	75 x 60 x 35 mm
Peso	75 g incluidas las baterías

Todas las cifras deben considerarse nominales. Profoto se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

## Información normativa

### Uso mundial del espectro de radio

El sistema Profoto Air funciona en la banda de 2,4 GHz ISM SRD (dispositivos de corto alcance) que no requiere licencia. Esta banda se puede utilizar en la mayoría de los países del mundo. Pueden aplicarse restricciones regionales.

#### NOTA

Consulte la normativa nacional del país en el que vaya a utilizarse el Air Remote TTL-F y asegúrese de cumplirla.

### Declaración de conformidad UE

Por la presente, Profoto AB declara que el tipo de equipo de radio Profoto Air Remote TTL-F cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: <http://media.profoto.com/DoC>

### Estados Unidos y Canadá

#### FCC e Industry Canada

Declaración de conformidad (Apartado 15.19). Este dispositivo cumple el apartado 15 de la normativa FCC y RSS-210 de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. este dispositivo no puede causar interferencia dañina; y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseable.

#### Advertencia (Apartado 15.21)

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para hacer funcionar el equipo.

Ce dispositif est conforme aux normes RSS-210 d'Industrie Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

1. il ne doit pas produire de brouillage et
2. l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

La expresión 'IC' antes del número de certificación/registro únicamente significa que se cumplen las especificaciones técnicas de Industry Canada.

Les lettres 'IC' n'ont aucune autre signification ni aucun autre but que d'identifier ce qui suit comme le numéro de certification/d'enregistrement d'Industrie Canada.

### **Profoto AB**

Transmisor/receptor

MODELO: Profoto Air Remote TTL-F

N.º DE PRODUCTO: PCA5451-0000

Contiene:

ID FCC: W4G-RMI e IC: 8167A-RMI

Producto de Suecia

### **Japón**

El módulo ha obtenido la aprobación modular para la comercialización y el funcionamiento en Japón.

特定無線設備の種類

Clasificación del equipo de radio especificado:

Artículo 2, cláusula 1, punto 19

Comunicación de datos por banda ancha de baja potencia de 2,4 GHz

上記のとおり、電波法第38条の24第1項の規定に基づく認証を行ったものであることを証する。

Por la presente se declara que la certificación por tipo mencionada ha sido concedida de conformidad con las disposiciones del Artículo 38-24, párrafo 1 de la Ley de Radio.



R 202WW08109202

R 202WW08109203

R 202WW08109204

## 22 **Taiwán**

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



ProfotoAB  
Suecia

+46(0)84475300  
info@profoto.com  
www.profoto.com

 **Profoto**

Los datos técnicos y la información de los productos  
pueden modificarse sin previo aviso.

104314-A1, Diciembre de 2017. Impreso en Suecia.