

Mode d'emploi

Air Remote TTL-S

Pour les autres langues, rendez-vous sur :
www.profoto.com/support



Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouveau produit Profoto !

Que vous ayez choisi un nouveau flash ou un nouveau Light Shaping Tool, sachez que ce nouveau produit est le fruit de près d'un demi-siècle d'expérience.

De cette expérience, nous avons tiré l'enseignement suivant : il ne faut négliger aucun détail. Nous n'apposons notre marque que sur des produits dans lesquels nous avons entièrement confiance. Avant l'expédition, chacun de nos produits est soumis à un programme de test strict et approfondi. S'il n'est pas conforme aux critères de fonctionnement, de qualité et de sécurité spécifiés, il n'est pas retenu.

C'est pourquoi nous sommes convaincus que votre nouveau produit Profoto vous accompagnera pendant des années et vous aidera à vous épanouir en tant que photographe. Toutefois, le fait de posséder le produit ne suffit pas. La question est de savoir comment l'utiliser pour façonner la lumière. Pour cela, nous vous fournissons un très large éventail de Light Shaping Tools. Vous pourrez ainsi façonner la lumière comme vous l'entendez.

Les possibilités presque illimitées peuvent être déconcertantes dans un premier temps, mais nous sommes convaincus que vous les maîtriserez très rapidement.

Je vous invite à vous abonner à notre lettre d'information (www.profoto.com/newsletter) ou à consulter notre blog (www.profoto.com/blog) afin que nous puissions partager notre expérience de presque 50 ans du façonnage de la lumière et vous aider à progresser dans votre activité. Nous espérons que votre produit Profoto vous apportera toute satisfaction.

Conny Dufgran, Fondateur

Instructions générales de sécurité



Précautions de sécurité !

Ne faites pas fonctionner l'équipement avant d'avoir étudié le manuel d'utilisation toujours joint à l'équipement ainsi que les consignes de sécurité qui l'accompagnent. Assurez-vous que l'équipement est toujours accompagné des consignes de sécurité Profoto. Les produits Profoto sont à usage professionnel. Le générateur, les lampes torches et les accessoires sont exclusivement destinés à un usage photographique intérieur. L'équipement ne doit pas être exposé, qu'il soit en fonctionnement ou non, à l'humidité, à des champs électromagnétiques extrêmes ou à des zones contenant des gaz inflammables ou de la poussière. N'exposez pas l'équipement à un égouttement ou à des éclaboussures. Ne placez aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, sur l'équipement ou à proximité de celui-ci. N'exposez pas l'équipement à des changements rapides de température dans des conditions d'humidité, car cela pourrait entraîner la formation d'eau de condensation dans l'unité. Ne connectez pas cet équipement à un équipement de flashes d'une autre marque. N'utilisez pas les torches sans les cloches ou les grilles protectrices fournies. Les cloches doivent être changées si elles sont visiblement endommagées à un point tel que leur efficacité est compromise, par exemple par des craquelures ou des rayures profondes. Les lampes doivent être changées si elles sont endommagées ou thermiquement déformées. Lorsque vous placez une lampe dans le support, assurez-vous de ne pas toucher l'ampoule à mains nues. L'équipement ne doit être entretenu, modifié ou réparé que par du personnel de service compétent et autorisé. Avertissement - Les terminaux marqués du symbole de l'éclair renferment des parties actives dangereuses.



ATTENTION - Risque d'électrocution - Haute tension !

Les générateurs alimentés par le secteur doivent toujours être reliés à une prise de secteur avec une prise de terre de protection ! N'utilisez que des rallonges de câbles Profoto ! N'ouvrez pas et ne démontez pas les générateurs ni les lampes ! L'équipement fonctionne sous haute tension. La charge électrique des condensateurs du générateur dure très longtemps après la mise hors tension. Ne touchez ni les lampes pilotes ni les tubes éclair lors du montage de la tige métallique du parapluie dans son orifice réflecteur. Débranchez le câble entre le générateur et la tête flash lors du changement de la lampe-pilote ou du tube éclair ! La fiche secteur ou prise de courant femelle sert de dispositif de désaccouplement. Le dispositif de désaccouplement doit rester facilement accessible. Les piles (bloc-piles ou piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que l'ensoleillement direct, le feu ou autres.



Attention - Risque de brûlures - Pièces chaudes !

Ne touchez pas les pièces chaudes à mains nues ! Les lampes pilotes, tubes éclair et certaines pièces métalliques diffusent une forte chaleur lors de leur utilisation ! N'orientez jamais les lampes pilotes ni les tubes éclair trop près de personnes. En cas exceptionnel d'explosion, les lampes pourraient projeter des particules brûlantes ! Assurez-vous que la tension nominale de la lampe-pilote correspond à celle spécifiée dans les données techniques du manuel de l'utilisateur concernant l'alimentation électrique !

Note concernant la radiofréquence :

Cet équipement utilise le spectre des radiofréquences et émet de l'énergie de radiofréquence. Il convient d'appliquer les précautions appropriées lorsque le dispositif est intégré dans des systèmes. Assurez-vous que toutes les spécifications de ce document sont respectées, en particulier celles qui concernent la température de fonctionnement et la gamme de tension d'alimentation. Assurez-vous que le dispositif fonctionne conformément à la réglementation locale. Le spectre de fréquences que ce dispositif utilise est partagé avec d'autres utilisateurs. Un brouillage ne peut être exclu.



Élimination finale

L'équipement contient des composants électriques et électroniques susceptibles de nuire à l'environnement. L'équipement peut être retourné à un distributeur Profoto pour un recyclage gratuit, conformément à la directive DEEE. Assurez-vous de respecter les dispositions légales locales en matière d'élimination séparée des déchets, par exemple la directive DEEE relative aux équipements électriques et électroniques sur le marché européen, lorsque la vie du produit est terminée.

Table des matières

Description du système et produits compatibles.....	7
Remarques générales sur le fonctionnement sans fil avec Profoto Air.....	8
Nomenclature	9
Mode d'emploi.....	11
Guide rapide	11
Mise sous/hors tension	12
Sélection du canal	12
Sélection de synchronisation	12
HSS.....	13
Sélection du mode (TTL ou Manuel)	13
Fonctionnement en mode TTL (mode Automatique)	14
Fonctionnement en mode MAN.....	15
Test de synchronisation.....	16
Autres.....	17
Réinitialisation des réglages d'usine	17
Contrôle de la batterie et fonction économie d'énergie intégrée...	17
Vérification du micrologiciel.....	17
Mise à jour du micrologiciel.....	17
Données techniques	18
Informations réglementaires.....	20

Description du système et produits compatibles

Petit et léger, Air Remote TTL-S est conçu pour faciliter l'utilisation du flash. Monté sur la griffe de l'appareil photo, il agit comme une extension sans fil de votre appareil photo vers vos flashes Profoto, combinant le contrôle de l'exposition TTL (Through-The-Lens) et la possibilité de régler et de synchroniser vos lampes Profoto.

- Le Air Remote TTL-S est spécifiquement conçu pour les appareils photos Sony qui utilisent le sabot multi-interfaces Sony.
- Certains modèles d'appareils photo peuvent ne pas être pris en charge ou avoir des fonctionnalités limitées. Créez un compte utilisateur gratuit sur profoto.com/myprofoto pour vérifier et installer la dernière version du micrologiciel ou téléchargez la note d'information comportant la liste mise à jour des appareils photo pris en charge.
- Le Air Remote TTL-S fonctionne avec les flashes et générateurs Profoto intégrant la fonction Profoto Air, selon le tableau ci-dessous.
- Le Air Remote TTL-S peut également être utilisé pour déclencher les émetteurs-récepteurs Air Remote et Air Sync Profoto Air.
- Le Air Remote TTL-S n'est pas compatible avec les flashes électroniques Sony ni avec les autres flashes non Profoto.
- Le Air Remote TTL-S n'est pas compatible avec les systèmes de déclenchement radio de tiers.

Marquage Air sur le flash Profoto	Fonctionnalités activées sur Air Remote TTL-S			
	Synchronisation manuelle	Commande à distance	TTL	HSS
Air TTL	X	X	X	X
Air	X	X		
AirS	X			

Remarques générales sur le fonctionnement sans fil avec Profoto Air

Les canaux Profoto Air [1-8] utilisent huit fréquences spécifiques sur la bande 2,4 GHz, et ont une portée de fonctionnement allant jusqu'à 300 mètres (1000 ft). Ces fréquences sont également distribuées sur toute la bande de fréquences. Chaque canal utilisant une fréquence radio différente, il est possible de sélectionner un canal sans interférences avec les autres photographes utilisant Profoto Air, des dispositifs WLAN/Bluetooth ou d'autres équipements radio fonctionnant sur la bande de fréquences de 2,4 GHz.

- Veillez à éloigner fils et câbles des antennes.
- Dans la mesure du possible, maintenez un champ de vision libre entre Air Remote TTL-S et le flash.
- Si le flash est caché, évitez qu'il ne soit placé derrière ou contre des objets métalliques ou remplis d'eau car ceci affecterait la portée radioélectrique.

Nomenclature



1. Bouton ON
2. Écran
3. Boutons Energy
4. Boutons Group (A, B, C)
5. Bouton Test
6. Bouton Mode
7. Bouton Channel
8. Bouton Head
9. Boutons Model



- 10. Compartiment piles
- 11. Connecteur de griffe
- 12. Port USB



- 13. Mécanisme de verrouillage
- 14. Capot de protection

Mode d'emploi

Guide rapide

Pour des instructions détaillées, voir les sections suivantes.

Configurations de Profoto Flash

1. Réglez le flash sur synchronisation par Radio/Air (peut varier selon les modèles de flashes).
2. Sélectionnez le même canal radio sur tous les flashes.
3. Sélectionnez le même groupe (A, B ou C) pour toutes les lampes torches qui doivent être commandées simultanément.

Air Remote TTL-S

4. Retirez le capot de protection [14] du connecteur de griffe en faisant tourner le mécanisme de verrouillage [13].
5. Faites glisser le connecteur de griffe du Air Remote TTL-S dans le sabot de l'appareil photo. Faites tourner le mécanisme de verrouillage [13] pour fixer le dispositif.
6. Allumez la commande à distance.
7. Sélectionnez le même canal radio sur la commande à distance que sur les flashes.
8. Appuyez sur le bouton Mode [6] pour basculer entre le mode TTL (Automatique) et le mode MAN (Manuel).
9. Appuyez sur le bouton A, B ou C pour sélectionner le groupe correspondant.
10. Lorsqu'un groupe est sélectionné:
 - a) Appuyez sur le bouton HEAD [8] pour allumer/éteindre les torches/flashes.
 - b) Appuyez sur le bouton MODEL [9] pour allumer/éteindre la lampe pilote.
 - c) Appuyez sur les boutons ENERGY [3] pour régler le niveau d'énergie pour le groupe par rapport aux autres groupes (mode TTL) ou le niveau d'énergie du groupe (mode MAN). Tous les réglages d'énergie fonctionnant différemment en mode TTL et en

mode Manuel, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions détaillées pour le fonctionnement dans ces deux modes en pages 13-16 de ce manuel.

11. Appuyez sur le bouton TEST [5] pour transmettre manuellement un signal de synchronisation afin de tester les réglages.

Mise sous/hors tension

1. Maintenez le bouton ON [1] appuyé pour allumer/ éteindre la commande à distance.
2. Fixez le capot de protection lorsque la commande à distance n'est pas utilisée. Fixez-le à l'aide du mécanisme de verrouillage [13].

Remarque :

Le dispositif à distance s'éteint automatiquement après 30 minutes d'inactivité. Pour désactiver la fonction d'auto-coupure, maintenez le bouton "Energy+" [3] appuyé lors de l'activation du dispositif à distance. Deux "bips" courts confirment que la fonction est désactivée.

Remarque : lorsque la fonction d'auto-coupure est désactivée, les batteries neuves se déchargent en 20 heures d'utilisation inactive environ.

Sélection du canal

Le canal actuellement sélectionné s'affiche dans la section CHANNEL de l'écran [2].

1. Appuyez de façon répétée sur le bouton Channel [7] jusqu'à ce que le canal souhaité s'affiche.

Sélection de synchronisation

Le réglage de synchronisation sélectionné (réglage SYNC de l'appareil photo) s'affiche dans la section SYNC de l'écran [2].

- 1st : Les flashes se déclenchent lorsque le premier obturateur est totalement ouvert.
- Hi-S : HSS est sélectionné.

REMARQUE :

1st et HSS sont automatiquement sélectionnés par l'appareil photo en fonction de la vitesse de l'obturateur. Réglez le mode du flash de l'appareil photo sur WL lorsque vous utilisez la commande à distance. Reportez-vous au manuel de l'appareil photo.

HSS

La synchronisation haute vitesse (HSS) permet de photographier au flash avec un temps d'obturation plus rapide que la synchro flash (x-sync) la plus rapide de l'appareil photo, jusqu'à 1/8000 s (selon les modèles d'appareils photo). Cette option peut se révéler extrêmement utile pour limiter l'influence de l'éclairage ambiant lors des prises de vue dans un environnement très lumineux.

Remarque :

* Pendant un flash HSS, le flash clignote pour assurer un flux lumineux constant pendant l'ouverture de l'obturateur. Pour garantir une exposition parfaite et une impulsion de flash stable, le flash utilise uniquement la fourchette supérieure de sa plage de puissance en mode HSS. Cette fourchette diffère selon les modèles de flashes.

* Une utilisation répétée de la synchronisation haute vitesse aura des répercussions sur la durée de vie du tube éclair.

* Pour utiliser cette fonction, vous pourrez être amené à effectuer une mise à jour du micrologiciel de votre dispositif à distance et de votre flash AirTTL. Les dernières mises à jour ainsi qu'une liste des appareils photo compatibles sont disponibles sur profoto.com/myprofoto. Créez votre compte personnel et connectez-vous pour accéder à toutes les nouvelles mises à jour.

Sélection du mode (TTL ou Manuel)


Le mode actuellement sélectionné s'affiche dans la section MODE de l'écran [2].

1. Appuyez sur le bouton Mode [6] pour basculer entre le mode TTL et le mode MAN.
 - Mode TTL : L'appareil photo dicte le flux lumineux des flashes. La relation entre les niveaux d'énergie des groupes A, B et C peut être ajustée.
 - Mode MAN : Le flux lumineux des groupes A, B et C peut être contrôlé manuellement.

Fonctionnement en mode TTL (mode Automatique)

En mode TTL, l'appareil photo détermine le flux lumineux des flashes. Si plusieurs lumières sont utilisées, la relation entre les niveaux d'énergie des groupes A, B et C peut être ajustée. On peut par exemple utiliser cette fonction pour obtenir plus de lumière d'un côté de l'objet.

- Appuyez sur le bouton Groupe A, B ou C [4] pour sélectionner le groupe que vous souhaitez régler.
- Utilisez les boutons ENERGY [3] pour régler le flux lumineux relatif du groupe sélectionné, par rapport aux autres groupes. Les relations peuvent être réglées sur ± 2.0 diaph. pour chaque groupe A, B ou C. Les relations ne doivent pas être confondues avec la compensation d'exposition. Lisez attentivement toutes les remarques à la fin de cette section!
- Pour modifier l'exposition totale au flash, utilisez la fonction de compensation d'exposition de l'appareil photo. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo pour plus de détails.
- Appuyez sur le bouton Model [9] pour allumer ou éteindre la lampe pilote du groupe sélectionné.
- Appuyez sur le bouton Head [8] pour allumer/éteindre les lampes torches dans le groupe sélectionné (si les torches d'un groupe sont éteintes, la valeur de relation de ce groupe affichera "--")
- Lorsque vous passez du mode MAN au mode TTL, la valeur de relation TTL précédente s'affiche.



Exemple de réglages d'écran à distance [2] en mode de

La figure montre l'écran [2] lorsque :

- Le mode TTL, la synchronisation 1er rideau et le canal 1 sont sélectionnés.
- Le groupe C est sélectionné pour être ajusté.
- Le flux lumineux relatif des lumières du groupe A est réglé sur 2,5 diaph., soit plus que les lumières du groupe C. (A à +1,5 diaph et C à -1,0 diaph).
- Les lumières/torches du Groupe B sont éteintes.
- La lampe pilote est activée dans le groupe A et dans le groupe C.

REMARQUE :


- Les valeurs de relation ne doivent pas être confondues avec la compensation d'exposition du flash. Pour compenser l'exposition totale au flash, utilisez systématiquement la fonction de compensation d'exposition de l'appareil photo. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil photo pour plus de détails.
- Si des flashes sans support Profoto AirTTL sont utilisés en combinaison avec des flashes Profoto AirTTL en mode TTL, la puissance des flashes non TTL s'ajoute à l'exposition totale au flash. Ces flashes peuvent être utilisés, par exemple, pour régler manuellement l'exposition sur le fond.
- Si un flash compatible Profoto AirTTL est défini pour le groupe D, E ou F, il sera synchronisé mais ne sera pas inclus dans le calcul TTL. La puissance de ces flashes sera ajoutée à l'exposition totale au flash et pourra, par exemple, être utilisée pour régler manuellement l'exposition du fond.

Fonctionnement en mode MAN

Lorsque le Air Remote TTL-S est réglé sur le mode MAN, le flux lumineux des groupes A, B et C peut être ajusté manuellement. En basculant entre les modes TTL et MAN, vous pouvez effectuer des essais pour trouver la lumière idéale.

- Appuyez sur le bouton Groupe A, B ou C [4] pour sélectionner le groupe correspondant.
- Pour sélectionner tous les groupes, appuyez deux fois sur le bouton Groupe [4].
- Utilisez les boutons ENERGY [3] pour ajuster le flux lumineux pour le groupe. Le réglage (augmenter/réduire) commence toujours par le réglage du flux lumineux actuel et la valeur de réglage s'affiche brièvement dans la section ENERGY de l'écran [2].

- Appuyez sur le bouton Model [9] pour allumer ou éteindre la lampe pilote du groupe sélectionné.
- Appuyez sur le bouton Head [8] pour allumer/éteindre les lampes torches dans le groupe sélectionné (si les torches d'un groupe sont éteintes, la valeur de relation de ce groupe affichera "--")



Exemple de réglages d'écran à distance [2] en mode de fonctionnement MAN

La figure montre l'écran [2] lorsque :

- Le mode MAN, la synchronisation 1er rideau et le canal 1 sont sélectionnés.
- Le groupe C est sélectionné pour être ajusté.
- Les lumières/torches du Groupe B sont éteintes.
- La lampe pilote est éteinte pour les groupes A et C. Si le flux lumineux du groupe A ou C est ajusté, le changement d'énergie s'affichera brièvement.

REMARQUE :

- Enfoncez le bouton ENERGY pour augmenter/diminuer par incréments d'1/10 de diaph.
- Maintenez le bouton ENERGY enfoncé pour augmenter/diminuer par incréments d'1 diaph.
- Si le flux lumineux ne peut pas être assuré par le flash parce qu'il est en-dehors de sa plage d'énergie, le Air Remote TTL-S émet un signal sonore indiquant que la commande n'a pas été exécutée. Le flux lumineux de tous les flashes du groupe sélectionné demeure inchangé.
- Lorsque tous les groupes sont sélectionnés, la commande à distance contrôlera également les lumières du groupe D, E ou F (sélectionné sur le flash).

Test de synchronisation

- Appuyez sur le bouton Test [6] pour transmettre manuellement un signal de synchronisation.

Autres

Réinitialisation des réglages d'usine

Pour réinitialiser Air Remote TTL-S aux réglages d'usine :

- Éteignez l'Air Remote TTL-S.
- Maintenez les boutons Group C [4] et ON [1] simultanément appuyés.

Contrôle de la batterie et fonction économie d'énergie intégrée

Le symbole Batterie faible s'affiche lorsque la tension de la batterie atteint un niveau critique.



Pour économiser la batterie, l'écran s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Appuyez sur le bouton ON [1] pour allumer l'écran. L'écran s'allume aussi lors de tout appui sur les boutons de fonctions.

Vérification du micrologiciel

Maintenez le bouton MODE [6] enfoncé pendant 5 secondes, lorsque le dispositif à distance est mis sous tension.

Mise à jour du micrologiciel

Nous vous recommandons de vérifier les mises à jour disponibles pour votre micrologiciel avant d'utiliser votre nouveau Air Remote TTL-S.

Pour accéder aux dernières mises à jour gratuites, créez votre compte personnel sur profoto.com/myprofoto. Une fois votre compte créé, vous pourrez enregistrer vos produits pour recevoir une notification à chaque nouvelle mise à jour.

La mise à jour du micrologiciel s'effectue via le port USB [13] du dispositif à distance selon les instructions communiquées dans l'application de mise à jour à télécharger sur profoto.com/myprofoto. N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou distributeur local pour des conseils professionnels.

Pour mettre à jour votre appareil photo Sony et télécharger la dernière version, rendez-vous sur esupport.sony.com.

Données techniques

Spécifications	
Bande de fréquences	2,4 GHz (2404 à 2479.3 MHz)
Nbre de canaux de fréquences	8 (1-8)
Puissance de sortie radio:	Maximum 10 mW
Nbre de groupes par canal	3 (A-C)
Modes de fonctionnement	TTL et Manuel
Compatibilité Appareil photo TTL	Pour obtenir les dernières mises à jour disponibles pour votre micrologiciel ainsi qu'une liste complète des modèles d'appareils photo Sony dont l'utilisation avec air Remote TTL-S est approuvée, consultez les dernières notes d'informations sur profoto.com/myprofoto
Modes de synchronisation :	Réglez le mode du flash de l'appareil photo sur WL.
Connecteurs/support de montage de l'appareil photo	Griffe de montage pour le sabot multi-interfaces Sony. Mini-connecteur USB pour les mises à jour du micrologiciel.
Portée	Jusqu'à 300 m (1 000 ft) pour un déclenchement normal
	Jusqu'à 100 m (330ft) pour commande à distance et TTL
Type de batterie	2xAAA, 1.5V (Non lithium)
Durée de vie typique des piles	30 heures
Type d'antenne	Intégrée

Écran LCD	Oui
Mise hors tension automatique	Dispositif à distance : S'éteint après 30 minutes d'inactivité (désactivable) Écran : Luminosité réduite après 20 secondes d'inactivité. Désactivé après 2 minutes d'inactivité.
Fonctionnalité Profoto Ari prise en charge	
Synchro/Déclenchement du flash	Oui, Air Remote TTL-S déclenche les émetteurs-récepteurs Air Remote et Air Sync et tous les flashes Profoto marqués AirTTL, Air et AirS.
Commande à distance	Oui, Air Remote TTL-S fonctionne comme une commande à distance manuelle pour tous les flashes Profoto marqués AirTTL et Air.
Commande TTL	TTL avec commande de groupe pour tous les flashes Profoto marqués AirTTL.
HSS	HSS pour tous les flashes Profoto marqués AirTTL.
Dimensions	
Dimensions	78x60x40 mm / 3.1x2.4x1.6 in
Poids	88 g/3,1 oz piles incluses

Toutes les valeurs sont considérées comme étant nominales et Profoto se réserve le droit d'effectuer des changements sans avis préalable.

Informations réglementaires

Utilisation du spectre des radiofréquences dans le monde entier

Le système Profoto Air fonctionne sur la bande 2.4GHz ISM, sans licence, pour les SRD (dispositifs à courte portée). Cette bande peut être utilisée à peu près partout dans le monde. Des restrictions régionales peuvent s'appliquer.

REMARQUE

Consultez les réglementations nationales de la région où le dispositif Air Remote TTL-S doit être utilisé, et assurez-vous qu'elles sont respectées.

Déclaration de conformité européenne

Par la présente, Profoto AB déclare que l'équipement radio Profoto Air Remote TTL-S est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://media.profoto.com/DoC>

États-unis et Canada

FCC et Industrie Canada

Déclaration de conformité (Partie 15.19) Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC et aux normes RSS-210 d'Industrie Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

1. il ne doit pas produire de brouillage et
2. ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences susceptibles de causer un fonctionnement non souhaité.

Avertissement (Partie 15.21)

Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité est susceptible de déchoir l'utilisateur de son droit de faire fonctionner l'équipement.

Ce dispositif est conforme aux normes RSS-210 d'Industrie Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

1. il ne doit pas produire de brouillage et
2. l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Le terme « IC » avant le numéro de certification/d'enregistrement signifie seulement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

Les lettres 'IC' n'ont aucune autre signification ni aucun autre but que d'identifier ce qui suit comme le numéro de certification/d'enregistrement d'Industrie Canada.

Profoto AB

Émetteur / récepteur

MODÈLE : Profoto Air Remote TTL-S

N° DE PRODUIT : PCA5371-0000

Contient:

FCC ID: W4G-RMI et IC: 8167A-RMI

Produit en Suède

Japon

Le module a reçu une approbation modulaire pour la vente et l'utilisation au Japon.

特定無線設備の種類

Classification de l'équipement radio spécifié :

Article 2, Clause 1, Point 19

22

Communication de données à faible puissance et large bande 2.4 GHz

上記のとおり、電波法第38条の24第1項の規定に基づく認証を行ったものであることを証する。

La présente est destinée à garantir que la certification par type susmentionnée a été accordée conformément aux dispositions de l'article 38-24, paragraphe 1, de la loi fédérale sur la radio.



R 202WW08109202

R 202WW08109203

R 202WW08109204

Taiwan

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Profoto AB
Suède

+46 (0) 8 447 53 00
info@profoto.com
www.profoto.com

 **Profoto**

Les données techniques et les informations concernant
les produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

104328-A1, Septembre 2016 Imprimé en Suède.